

Características Técnicas Contactores CWL

Contactores			CWL 9	CWL 12	CWL 18	CWL 25	CWL 32	CWL 40	CWL 45
Régimen AC-3	Corriente le max. (A)		9	12	18	25	32	40	45
	Potencia	380V (HP)	5,5	7,5	10	15	20	25	30
	Man. / hora a plena carga		1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Régimen AC-1	Carga resistiva le = Ith (A)		25	25	25	32	45	50	50
Nº de Polos			3 polos	3 polos	3 polos	3 polos	3 polos	3 polos	3 polos
Fusible máximo (A)			25	35	35	50	63	80	80
Cons.Bobina CA 50Hz - "Pegar" / "Mantener" (VA)			7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	11,7	11,7
Peso CA/CC		(Kg)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,33/0,36	0,62/0,65	0,62/0,65
Dimensiones	Ancho	(mm)	45	45	45	45	45	55	55
	Altura	(mm)	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7	79	79
	Profundidad	CA/CC (mm)	87	87	87	87	87	98	98
Relés de sobrecarga			BFL27D						

Contactores			CWL 50	CWL 65	CWL 80	CWL 95
Régimen AC-3	Corriente le max. (A)		50	65	80	95
	Potencia	380V (HP)	34	40	54	60
	Man. / hora a plena carga		1200	1200	1200	1200
Régimen AC-1	Carga resistiva le = Ith (A)		90	110	110	110
Nº de Polos			3 polos	3 polos	3 polos	3 polos
Fusible máximo (A)			100	125	125	125
Cons.Bobina CA 50Hz - "Pegar"/"Mantener" (VA)			18,5	18,5	18,5	18,5
Peso CA/CC		(Kg)	1,02/1,05	1,03/1,06	1,03/1,06	1,03/1,06
Dimensiones	Ancho	(mm)	66	66	66	66
	Altura	(mm)	116,5	116,5	116,5	116,5
	Profundidad	CA/CC (mm)	116	116	116	116
Relés de sobrecarga			BFL67-2D			

Características Técnicas Relés de Sobrecarga Térmicos RWL

Tecla Reset + Multifunción

El relé tiene un botón de *Reset* y en la misma tecla 4 funciones:

A - Función solamente de rearme automático. La función *stop/prueba* no es permitida;

AUTO - Función de rearme automático y función *stop/prueba*;

HAND - Función de rearme manual y función *stop/prueba*;

H - Función solamente de rearme manual. La función *stop/prueba* no es permitida.



Especificaciones:

- Hasta 100A de corriente nominal.
- Montaje directo al CWL hasta 95A.
- Sensibilidad contra Falta de Fase.
- Clase de disparo 10.